



Utgåtte og erstattede blader

10.101

0 Generelt

I 1999/2000 ble kapittelinnndelingen i Byggebransjens våtromsnorm endret, og mange blader ble flyttet, det vil si fikk nye numre. Disse endringene, og utgåtte blader eller blader som er erstattet av andre blader etter 2000, er tatt med i oversikten nedenfor.

Bladnummer	Utgått	Erstattet av / inngår i / flyttet til:
10.110	1999	Ikke erstattet
11.400	1995	Ikke erstattet
20.000	2000	10.200
20.040	2011	20.041, 20.045
20.100	2000	21.050
20.120	2000	21.060
20.200	2000	21.200
20.300	2000	25.110
20.310	1999	30.040
20.400	2000	25.210
20.401	2000	25.211
21.050	2006	21.060, 21.110
22.100	1999	34.010
30.040	2008	30.050
30.200	2000	34.101
30.300	2000	34.201
31.010	2006	31.110, 31.205
31.100	2000	31.110
31.200	2000	31.205
34.100	1999	42.110
34.201	2007	Ikke erstattet
34.210	1999	41.210
34.220	1999	41.220
34.310	1999	44.110
34.320	1999	44.120
34.511	2009	34.510

Bladnummer	Utgått	Erstattet av / inngår i / flyttet til:
41.110	1999	51.110
41.220	2006	41.210
42.200	1999	52.200
43.100	1999	53.010
43.110	1999	53.110
43.120	1999	53.120
43.130	1999	53.130
44.130	1999	54.130
45.210	1999	55.210
46.110	1999	56.110
51.110	2007	Ikke erstattet
51.200	1999	31.210
52.110	1999	31.110
52.210	1999	32.110
53.100	1999	34.315
53.110	2005	Ikke erstattet
53.120	2005	Ikke erstattet
53.130	2005	Ikke erstattet
54.100	1999	34.410
54.100	1999	34.420
54.130	2005	Ikke erstattet
54.140	2005	Ikke erstattet
54.200	1999	34.705
55.000	1999	Ikke erstattet
56.200	1999	45.205
60.014	2005	60.015
61.510	2001	62.450
62.410	2013	62.411, 62.415
62.420	2012	62.421, 62.425
62.450	2012	62.451, 62.455



Konstruksjoner
Membraner og overflater

Våtromsnormen
2000

Vinylbelegg for vegg
Montering

34.420

Utarbeidet av Fagrådet for våtrom

0 Generelt

01 Innhold

Dette bladet behandler montering av vinylbelegg på vegg. Fullstendig leggesprosedyrer vil gå fram av produsentenes anvisninger. Bladet behandler ikke montering av tapeter.

02 Henvisninger

Våtromsnormen:

BVN 30.100 Krav til overflater og underlag
BVN 34.010 Valg av membran og overflatebelegg
BVN 34.101 Gjennomføringer i membraner
BVN 34.201 Overganger mellom golv og vegg
BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging
BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner
BVN 53.110 Linde banevarer. Prøvetider og krav
BVN 60.014 Fukt i materialer. Måleprosedyrer og krav
BVN 60.015 Instrumenter og metoder for måling av fukt

Andre henvisninger:

Leverandørenes monteringsanvisninger

03 Utførende

Det forutsettes at de som utfører arbeidet, har den nødvendige faglige grunnutdanning (maler- og/eller byggtapetserfaget) og i tillegg er godkjent for de aktuelle arbeidene i henhold til kravene i BVN 12.100 Opplæring og godkjenning av fagfolk, bedrifter og materialer/utstyr.

1 Krav

11 Belegg

Veggvinyl skal være prøvd og akseptert etter prøve-metoder og krav som er angitt i BVN 53.110.

12 Fukt

Fuktilstanden i underlaget må kontrolleres med et egnet RF-instrument (se BVN 60.015) før belegget monteres. Betong, leibetong, gips og andre underlag må ha en fuktilstand på maks. 85 – 90 % RF. Sjekk med leverandøren om krav for den aktuelle

membranen. Måledybder og krav er angitt i BVN 60.014.

For trematerialer kan fuktholdet måles med en elektrisk motstandsmåler, se BVN 60.015. Fuktholdet må da ligge i området 7 til 15 vektprosent. Måleprosedyrer og krav er angitt i BVN 60.014.

13 Temperatur

Beleggene må legges ved temperatur på minst 15 °C, men helst ikke under 18 °C. Enkelte limprodusenter garanterer ikke limet sitt for legging ved temperatur under 18 °C. Belegg og lim må ha samme temperatur.

14 Planhetts- og retningsavvik

Man må kontrollere at alle overflater tilfredsstiller krav til planhetts- og retningsavvik i BVN 30.100.

15 Rørgjennomføringer

Rør skal som en hovedregel ikke gå gjennom vegger i våtsoner. Rør som må gå gjennom vegg, må være fast forankret. Hullet må ha en diameter som ikke er mer enn 2 mm større enn rørets diameter. Tetting må gjøres i henhold til BVN 34.101.

16 Dampspærre

Man må ikke benytte dampsperrer på vegger hvor det monteres veggvinyl, se for øvrig BVN 32.110 Utførelse av bindingsverksvegg av tre.

2 Montering

21 Oppmerking

Kontroller at alle hjørner er rette og i lodd i henhold til angitt toleranseklasse i BVN 30.100. Tegn en horisontal maksimallinje på veggen som veggvinyl ikke må overskride. Veggkledningen må overlape golvbelegget med minst 25 mm. Med utgangspunkt i en hensiktsmessig plassering av skjoten (f.eks. ved en dør), måles rommets omkrets. Sett et merke på veggen ved halve omkretsen. Veggvinylen kappes tilsvarende rommets omkrets pluss litt overlengde. Sett et merke midt på lengden. Rull opp vinylen fra hver side med baksiden ut. Påse at avmerkingen på veggen og vinylen samsvarer før belegget trykkes mot veggen som er påført lim. Se fig. 21.

Eksempel på blader som er slått sammen. BVN 60.014 og 60.015 er slått sammen til ett blad og er nå BVN 60.015. Se oversikten over utgåtte og erstattede blader.

Norges byggforskningssinstitutt Tlf. 22 96 55 55 Postadresse: Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo

© Ettertrykk forbudt

Det vil forekomme henvisninger til utgåtte blader som her. Oversikten over utgåtte og erstattede blader viser om bladet er erstattet eller inngår i et annet blad. Der bladet ikke er erstattet av et annet blad går henvisningen ut. I dette eksemplet går henvisningen ut.

1 Referanser

11 Utarbeidelse

Dette bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 2013.